



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ

UV 2x6
UV 2x7

PM - 060/17/09/R

Указания по монтажу вентилей типовых рядов UV 2x6 и 2x7 и уходу за ними обязательны для пользователя с целью обеспечения правильной функции вентилей. В течение ухода, монтажа, демонтажа и эксплуатации пользователь обязан соблюдать нижеприведенные принципы. Технические данные отдельных исполнений приведены в каталожных листах. Гарантийные обязательства производителя теряют силу, если продукт будет применяться в противоречии с указаниями, приводящимися ниже и в каталожном листе продукта.

Настоящие Инструкции предназначены для следующих типов изделий:

UV 226, 236 ... запорный вентиль с ручным маховиком

UV 227, 237 ... запорный вентиль с ручным маховиком и с наваркой седла

1. Описание и использование изделия

Арматура была изготовлена и испытана с соблюдением требований системы качества ISO 9001.

1.1 Описание продукта

Запорные вентили предназначены для прекращения потока агентов, как напр. воды (за исключением питьевой), водяного пара, неагрессивных газов и других агентов, совместимых с материалом корпуса и внутренних частей арматуры. Корпусы вентилей поставляются из литой углеродистой стали и литой нержавеющей стали, внутренние части изготовлены из нержавеющей стали.

Вентили UV 2x6 и 2x7 отвечают требованиям ČSN EN 13709.

1.2 Условия эксплуатации

Арматура должна эксплуатироваться при условиях, которые были определены в техническом задании для расчета размеров и проекта типа конструкции, с учетом технического исполнения и материала клапана. В случае возникновения необходимости использования клапана в иной технической комплектации или в иных рабочих условиях возможность такого применения необходимо выяснить у производителя.

Рекомендованные размеры сита фильтра:

Для надежной работы арматуры производитель рекомендует включить в трубопровод фильтр механических примесей.

DN, конструкция	Реком. макс. размер отверстия
DN 15-65	0,6 mm
DN 80-200	1,0 mm
DN 250-400	1,6 mm

Для обеспечения плотности седла необходимо закрыть крутящим моментом клапана в следующей таблице. Направление закрытия указано на маховике.

Номинальный диаметр DN	Момент закрытия [Nm]
15 - 25	35
32, 40	50
50, 65	80
80	200
100	250
125, 150 (UV 2x6/7 S, R)	300
150 - 400 (UV 2x6/7 B, V)	150

2. Установка

Арматура должна быть установлена и запущена в эксплуатацию квалифицированным работником! Под квалифицированным работником понимается лицо, ознакомленное с порядком осуществления установки, с правилами ввода в эксплуатацию и с обращением с настоящим изделием. Кроме того, это лицо должно иметь соответствующую квалификацию для осуществления работ по данной профессии. Это лицо также должно пройти обучение относительно охраны здоровья и правил безопасного осуществления работ.

2.1 Подготовка до начала монтажа

Вентили поставляются заводом-производителем комплектно собранными, отрегулированными и испытанными. До собственно монтажа в трубопровод нужно сопоставить данные на заводской табличке с данными в сопроводительной документации. Защитные заглушки фланцев должны быть сняты. Вентили нужно осмотреть на отсутствие механического повреждения или загрязнения; особое внимание нужно уделить внутренним полостям и уплотняющим поверхностям. Трубопроводная система должна быть избавлена от всех примесей, которые могли бы повредить уплотняющие поверхности, что повлекло бы за собой утрату герметичности затвора арматуры.

2.2 Установка вентиля в трубопроводе

При монтировке вентиля должен быть вентиль установлен в трубопроводе всегда так, чтобы направление движения согласил со стрелками на корпусе.




Рис.1: Направление потока арматуру с тарельчатым или форматированным конусом




Рис. 2: Направление потока арматуру с разгруженным по давлению конусом




Рис. 3: Маховик-открывать (I), закрывать (0)

2.3 Установка и уход за вентилем

Вентили **DN 15 - 150** могут устанавливаться в любом положении, однако для обслуживающего персонала необходимо обеспечить достаток места для возможности осуществления манипуляций с вентилем при помощи ручного колеса. У клапанов **DN 200 и более** по эксплуатационным и сервисным основаниям настоятельно рекомендовано соблюдать основное рабочее положение, при котором шпиндель расположена в вертикальном положении, а маховик – над арматурой. Другие монтажные положения, хотя и допустимы, однако при необходимости демонтажа расположенного таким образом клапана, расходы на демонтаж и обратный монтаж клапана не покрываются гарантией.

Направление потока указано стрелками на корпусе, однако, арматура способна работать и с переменными потоками, за исключением части V, B. Вентили не требуют проведения никаких превентивных ревизий или сервисных работ кроме затяжки графитового сальника в случае потери вентилем своей герметичности (у безсильфонной конструкции).

У клапанов UV2x6,7 V DN150-400, эксплуатирующихся при температурах рабочей среды ниже 0°C клапан должен быть смонтирован в своем основном положении, т.е. ручной штурвал должны быть вверху!

При монтаже необходимо оставить над клапаном и под ним пространство на случай выполнения сервисных работ. У клапанов DN 200 и больше с учетом веса оборудования необходимо оставить над арматурой монтажное пространство с возможностью размещения подвесного оборудования, см. рис. 4.

DN	A (минимальное расстояние, необходимое для демонтажа)
DN 15-150	500 мм
DN 200-400	1500 мм, с возможностью размещения подвески




Рис. 4: Свободное пространство над клапаном для манипуляций

Для правильного функционирования клапана необходимо соблюсти следующие инструкции

- на монтаже необходимо следить за тем, чтобы были исключены чрезмерные усилия от трубопровода, клапан не может быть использован в качестве труб поддержки.
- сам монтаж нужно проводить тщательно, в случае фланцевых вентилей с попаременным подтягиванием фланцевых винтов так, чтобы не произошло возникновение внутреннего напряжения. Необходимо, чтобы фланцы трубопровода были соосными по отношению к фланцам вентиля.

Если возникла необходимость в промывке или в продувке всей трубопроводной системы, то клапан необходимо заменить на трубопроводный переходник!

2.4 Контроль после монтажа

После монтажа в системе трубопровода необходимо создать давление и проверить, не имеет ли место неплотность. Необходимо проконтролировать плотность сальника.

3. Эксплуатация и техническое обслуживание

3.1 Сальник

Если вентили оснащены сильфонным уплотнением (версия R,V) это уплотнение не нуждается в уходе. Клапан снабжен дополнительно графитным аварийным уплотнением и винт аварийного сальника затягивается только в случае повреждения сильфона.

При этом, арматура может эксплуатироваться непродолжительное время, необходимое для замены комплекта оборудования или выполнения необходимых ремонтных работ по замене неисправных деталей.

Если в вентиле применяется только графитовое уплотнение (версия S, B), то со временем происходит ухудшение эластичности уплотнения, необходимо подтянуть сальниковый винт клапана или добавить уплотнительное кольцо.

Графитовый сальник необходимо подтягивать постепенно, приблизительно по 1/4 оборота и лишь до момента достижения герметичности.

3.2 Уход и замена сальника (действует лишь в отношении бессильфонной конструкции)

Если в результате недостаточной герметичности необходимо заменить сальник, то в первую очередь необходимо удалить указатель подъема, ослабить винт сальника и отвинтить гайку, удерживающую крышку вентиля. После этого выньте всю конструкцию крышки с конусом и шпинделем. Постепенным вращением ручного колеса в позицию "закрыто" вывинтите шпиндель с конусом из шпиндельной гайки и осторожно высуньте (не должно произойти повреждение трущихся поверхностей шпинделя) его из крышки. После этого удалите ослабленный сальниковый винт, поврежденные герметизирующие кружки сальника и тщательно очистите место установки сальника.

В перечисленном порядке в место установки сальника вкладываются следующие детали: прокладка, необходимое количество графитовых кружков требуемого вида, прокладка и винта сальника, который слегка затягивается рукой. Затяжка винта ключом производится лишь после сборки всего вентиля. После этого действуйте в порядке, обратном процессу демонтажа. При монтаже системы крышки на корпус необходимо заменить уплотнения крышки. После выхода вентиля на свои параметры винт сальника необходимо постепенно затягивать вплоть до достижения вентилем герметичности. При замене сальника в вентиле не должно быть давления!


В том случае, если вентиль нельзя вывести из работы, то уход за сальником можно осуществлять и в процессе эксплуатации вентиля. Вентиль оснащен обратным седлом (лишь вентили, изготовленные после 09.2005 г.), поэтому утечка рабочего носителя не предполагается. Вентиль постепенно переставьте в положение "открыто полностью" пока не произойдет прилегание обратного седла, после чего с легким усилием закройте седло. Удалите указатель подъема и ослабьте винт сальника. Если рабочий носитель продолжает вытекать из сальника, то обратное седло необходимо перекрыть, приложив большее усилие. В место установки сальника вложите разрезанное графитовое кольцо или графитовый шнур и завинтите винт сальника, который слегка затяните ключом. После открытия обратного седла винт сальника необходимо постепенно затягивать вплоть до достижения герметичности. В течение всего ремонта обратное седло должно быть закрыто! Эта процедура нерекомендуется для использования во взрывных или иначе опасных сред. У вентиляй, которые не оснащены обратным седлом, в трубопроводе не должно быть давления! Такой вид ремонта рассматривается в качестве временной меры, поэтому вентиль необходимо отключить и заменить весь сальник так, как это было описано выше.

Запрещается использовать какую-либо смазку для смазки графитовых колец. При монтаже необходимо обращать внимание на чистоту всех устанавливаемых частей, особо на детали, устанавливаемые на место сальника и на чистоту поверхности шпинделя.

Таблица графит. кольцов

DN	Уплотнение сальника			Уплотнение под крышку UV 2x6		Уплотнение под крышку UV 2x7		
	Материал	Размер	Кус.	Материал	Размер	Материал	Размер	
15-25	Вспученный графит 1,6 г/см ³	20x12x4	3	Czech Star SV400	48x40x1,6	Dimerflex ST10 SS316L/графит	47x41x2,5	
32-40					72x62x1,6		71x63x2,5	
50-65					88x76x1,6		87x77x2,5	
80		28x18x5	3		120x108x1,6		119x109x2,5	
100					142x128x1,6		141x129x2,5	
125		34x22x6	3		164x148x2,4		163x149x2,5	
150					192x176x2,4		191x177x2,5	
200					253x221x2		252x222x2,5	
250		42x28x7	6	KLINGER PSM	298x258x2		297x259x2,5	
300					326x282x2		325x283x2,5	
400					426x370x2		425x371x2,5	

Примечание: В случае использования графитового шнура рекомендуется проконсультировать используемый материал с изготовителем.



3.3 Неисправности и способы их устранения

В течение гарантийного срока запрещается разбирать арматуру за исключением проведения работ по подтяжке сальника у вентиляй безсильфонной конструкции (см. пункт 3.1).

Лицо, проводящее работы, должно пройти обучение относительно изделия. Кроме того, это лицо должно также быть ознакомлено с правилами техники безопасности и защиты здоровья в процессе проведения работ.

При обнаружении неисправности вентиля необходимо действовать так, как это описано в пункте а), б) или в).

а) Поставить вентиль в адрес фирмы "LDM servis, spol. s r. o.", где будет проведена оценка обоснованности рекламации и гарантий, а также проведены сервисные работы или замена изделия.

б) Сообщить о неисправности сервисной организации и получить во временное пользование запасную арматуру. Послать неисправную арматуру в сервисную организацию, где будет проведена оценка ее надежности и замена изношенных деталей.

запросите предложение о согласии на выполнение работ на государственных объектах из мест установки вентиля.

4 Гарантийные условия

4. Гарантийные условия
Изготовитель предоставляет на изделие гарантийный срок в размере 24 месяцев от даты экспедиции изделия. Если гарантия подтверждена, то изготовитель самостоятельно несет расходы по ремонту или замене изделия, а также расходы по его транспортировке назад заказчику. Если заказчик запрашивает проведение сервисных работ непосредственно на месте установки изделия, то он несет необходимые командировочные расходы. Если гарантия потеряла свою силу, то заказчик несет все возникшие расходы.

Изготовитель не гарантирует нормальную работу и безопасность использования изделия при условиях эксплуатации, отличающихся от тех, которые описаны в настоящей инструкции по монтажу и уходу, а также условий, описываемых в каталожном листе изделия. Любое использование изделия в иных условиях необходимо проконсультировать с изготовителем. Дефекты вентиля, возникшие в результате воздействия на него нечистот рабочего носителя, не считаются изготовителем гарантийными.

5. Транспортировка и хранение

5. Транспортировка и хранение
В течение транспортировки и хранения вентили не должны быть подвержены прямому воздействию воды и должны быть установлены в среде, где относительная влажность воздуха не превысит 90%.

Фланцы должны быть защищены колпачками (входящими в состав поставки).

Для подъема клапанов при их упаковке, погрузке и выгрузке, а также при манипулировании ими на месте установки должны использоваться подходящие для этого такелажные элементы например: такелажные подпружины (лямки). Клапаны DN15-150 может быть поднят только с помощью маховика. Клапаны DN200-400 - эти подпружины (лямки) необходимо обмотать вокруг фланцев (приварных концов) клапана, а также вокруг хомута (рис.5).

Нужно следить за тем, чтобы арматура в течение транспортировки и перегрузочных операций не повредилась. Особое внимание придется уделить тяге вентиля.




Рис.5: Пример использования такелажных средств при манипулировании с устройством

6. Ликвидация отходов:

Упаковочные материалы и старые уже не применяющиеся арматуры ликвидируются общепринятым способом, напр. передачей специализированной организации на ликвидацию (корпусы и металлические части - скрап, тара + остальные неметаллические части - коммунальные отходы).

7. Макс. допустимые рабочие давления по EN 12516-1 [МПа]

Материал	PN	Температура [°C]													
		RT ¹⁾	100	120	150	200	250	300	350	400	450	475	500	525	550
Литая углеродистая сталь 1.0619 (GP240GH)	16	1,56	1,36	1,32	1,27	1,14	1,04	0,94	0,88	0,84	---	---	---	---	---
	25	2,44	2,13	2,07	1,98	1,78	1,62	1,47	1,37	1,32	---	---	---	---	---
	40	3,90	3,41	3,31	3,17	2,84	2,60	2,35	2,19	2,11	---	---	---	---	---
Литая корроз. сталь 1.4581 (GX5CrNiMoNb19-11-12)	16	1,59	1,44	1,39	1,33	1,25	1,17	1,10	1,06	1,02	1,01	1,0	8,9	8,1	7,9
	25	2,49	2,25	2,18	2,08	1,95	1,84	1,72	1,66	1,60	1,58	1,56	1,39	1,27	1,23
	40	3,98	3,6	4,02	3,33	3,13	2,94	2,75	2,65	2,56	2,52	2,5	2,23	2,04	1,97

¹⁾ -10°C до 50°C



АДРЕС ЗАВОДА - ИЗГАТОВИТЕЛЯ

LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
Czech Republic

tel.: +420 465 502 511
fax: +420 465 533 101
E-mail: sale@ldm.cz
<http://www.ldmvalves.com>

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ

LDM, spol. s r.o.
Office in Prague
Podolská 50
147 01 Praha 4
Czech Republic

tel.: +420 241087360
fax: +420 241087192
E-mail: tomas.suchanek@ldm.cz

LDM, spol. s r.o.
Office in Ústí nad Labem
Ladova 2548/38
400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Czech Republic

tel.: +420 602708257
E-mail: tomas.kriz@ldm.cz

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

LDM servis, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
Czech Republic

tel: +420 465502411-13
fax: +420 465531010
E-mail: servis@ldm.cz

ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИЛИАЛЫ

ООО "LDM Promarmatura"
Jubilejnyi prospekt, dom.6a, of. 601
141407 Khimki
Moscow Region
Russia

tel.: +7 495 7772238
fax: +7 495 7772238
mobile: +7 9032254333
e-mail: inforus@ldmvalves.com

TOO "LDM"
Shakirova 33/1, kab. 103
100012 Karaganda
Kazakhstan

tel.: +7 7212566936
fax: +7 7212566936
mobile: +7 7017383679
e-mail: sale@ldm.kz

LDM, Bratislava s.r.o.
Mierová 151
821 05 Bratislava
Slovakia

tel: +421 243415027-8
fax: +421 243415029
E-mail: ldm@ldm.sk
<http://www.ldm.sk>

LDM Armaturen GmbH
Wupperweg 21
D-51789 Lindlar
Deutschland

tel: +49 2266 440333
fax: +49 2266 440372
mobile: +49 1772960469
E-mail: ldmarmaturen@ldmvalves.com

LDM, Polska Sp. z o.o.
ul. Modelarska 12
40-142 Katowice
Polska

tel: +48 327305633
fax: +48 327305233
mobile: +48 601354999
E-mail: ldmpolska@ldm.cz

LDM Bulgaria Ltd.
z.k.Mladost 1
bl.42, floor 12, app.57
1784 Sofia
Bulgaria

tel: +359 2 9746311
fax: +359 2 8771344
mobile: +359 888925766
E-mail: ldm.bg@ldmvalves.com

www.ldmvalves.com

LDM, spol. s r.o. оставляет за собой право изменять свои изделия и спецификации без предварительного предупреждения
ЛДМ обслуживает и после гарант. срока